

Pflegeanleitung Gerade Anlagen

Für Urinalanlagen System **RENSCHLER** ohne Wasserspülung, mit gerader Rückwand, mit Lippen-Membran-Sifon

Die Zwischenreinigung durch Ihr Reinigungspersonal umfasst folgende Arbeitsgänge:

Bei Bedarf tägliches Reinigen der Rück- und Seitenwände sowie der Rinnen mit wenig kaltem Wasser.

Zur Beachtung:
Reinigung mit warmem Wasser ist zu unterlassen!

Folgende Maßnahmen ca. alle 2 Wochen ausführen:
Mit der Tatzenbürste die gesamte Anlage mit **DESA-Desinfektionsmittel** (Mischverhältnis 1 Teil DESA : 10 Teile Wasser) abwaschen. Die Anlage anschließend mit kaltem Wasser abspülen, damit sämtliche Fettrückstände entfernt werden.

Es dürfen weder Geruchsteine noch sonstige handelsübliche Reinigungsmittel (besonders keine chlor- oder lösemittelhaltigen Mittel) verwendet, oder ölhaltige Flüssigkeiten (z.B. Urinol-Sperrflüssigkeit) in den Sifon gegossen werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Alle für die Reinigung erforderlichen Reinigungsmittel können Sie bei uns beziehen.